


CMDS 基础版说明书

一 设备控制系统功能介绍


1. **正常/待机**：当正确安装设备，并且确保接通电源后，设备**电源指示灯应当亮起**，设备处于正常待机状态。如下图，

1设备正常运作




2. **设备自动灭火**：当灶台起火时，**警报响起**，数秒后**灭火灯亮起**，设备自动开始灭火。如下图

2设备正常灭火




3. 设备手动灭火：当灶台起火时，按下紧急按钮，即可立即启动灭火火，设备灭火灯及报警同时触发。如下图

3设备紧急灭火




4. 防勿喷/防误启动功能：当设备进入灭火程序时，在警报响起，灭火灯未亮的数秒内可按中断按钮中断灭火程序。避免设备材料不必要的损耗。如下图

4设备紧急中断




5 设备消音：当设备进入灭火程序时，警报响起，为避免干扰，可于此时按一下消音按钮消音。待灭火结束后，再次按压消音按钮，确保灭火程序启动时，能及时报警。消音状态时，如下图


5设备消音功能



二 设备外送信号接入



常用外送信号建议，直接并联 端口（13 14 号喇叭端口，左正右负），即可。



三 设备日常使用注意事项

1. 设备正常使用时：

- 1 严谨在控制系统周围 长久/临时放置 包括高温/潮湿/腐蚀区在内一切可能损害到系统稳定性的物质。应确保控制区域干净/整洁/干爽。
- 2 严禁随意触碰把玩控制系统/主箱/管路及整个灭火系统。
- 3 严禁未经厂家技术指导过的人员操作本系统。
- 4 严谨用水或其他液体擦拭控制箱。

2. 当清洗烟罩时，应特别注意不要擦拭/触动感温片。若是不小心触发警报，应当迅速按下中断按钮避免不必要的损失。

3. 若是非要清洗感温片时，

首先，断开整个控制系统电源（按下中断按钮，或者拔掉电源插头，我们建议按下中断按钮，确保绿色灯灭即可。），然后清洗烟罩或感温片

其次，清洗完成后，

1 此时，应该先打开药剂箱，插上安全硝子。

2 接通电源，看设备是否报警：如果一段时间后不报警，则跳至 3，设备即可正常使用；如果打开电源后设备报警，此时应当调节烟罩内感温片线路最末端的螺母，使其收紧锁死，如果仍旧报警则重复上述步骤。或直接扫描设备上的二维码寻求厂家的技术指导。

3 设备通电一段时间正常不报警，拔出安全硝子。设备即可正常使用。

4. 设备质保期后，应及时与厂家联系（扫描设备上二维码，或者联系您当时合作的厂家授权代表），确保设备经过厂家的检测维护，保证设备正常运行，避免因未及时维护从而导致的灭火失败。